



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	---	CM-50 本体フレーム(左)/(右)	----	---		設定無
1	---	CM-54 本体フレーム(左)/(右)	----	---		設定無
4	X-WF39-008	CM-50番台用 エレベーター部 支点部 肘部	1 本	2		
5	X-WF15-002L	CM用 プッシュボタン 【小】 (ボタ:橙) 肘(左)	1 本	1		ボタ:橙
5	X-WF15-002R	CM用 プッシュボタン 【小】 (ボタ:橙) 肘(右)	1 本	1		ボタ:橙
6	X-PA03-010	ケーブル(黒)	1 個	2		
7	X-WF36-007	CM-50/54用 リクライニング 支点部 肘部	1 本	2		
8	X-WF38-006L	CM-50/54用 プッシュボタン 【大】 肘(左)	1 個	1		支点部 肘付
8	X-WF38-006R	CM-50/54用 プッシュボタン 【大】 肘(右)	1 個	1		支点部 肘付
9	X-PA03-010	ケーブル(黒)	1 個	2		◎と共通
10	X-PA01-006	φ22貫通ドリル	1 本	2		
11	X-PA01-102	7分用中柱	1 個	2		
12	X-PA05-029	プッシュボタン 【小】 用 注意シール	1 枚	2		
15	X-WF36-015L	旧CM-50/54用 ボタン 【小】 肘(左)	1 個	1		ボタ・ナット・加付
15	X-WF36-015R	旧CM-50/54用 ボタン 【小】 肘(右)	1 個	1		ボタ・ナット・加付
17	X-WF37-008L	CM-52/56用 標準ボタン 【大】 肘(左)	1 本	1		支点部 肘付
17	X-WF37-008R	CM-52/56用 標準ボタン 【大】 肘(右)	1 本	1		支点部 肘付