



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	---	CM-501 本体フレーム(左)	----	---		設定無
1	---	CM-501 本体フレーム(右)	----	---		設定無
1	---	CM-541 本体フレーム(左)	----	---		設定無
1	---	CM-541 本体フレーム(右)	----	---		設定無
2	X-WF44-002L	CM-501/541用 ハックサートフレーム(左)	1本	1		
2	X-WF44-002R	CM-501/541用 ハックサートフレーム(右)	1本	1		
3	X-WF46-001L	CM-501/541用 イレ-ティングフットレックサートセット(左)	1個	1		④支点付
3	X-WF46-001R	CM-501/541用 イレ-ティングフットレックサートセット(右)	1個	1		④支点付
4	X-WF15-004	CM用 イレ-ティング 支点付 袋付	1本	2		袋付
5	X-WF15-002L	CM用 プッシュボタン 【小】 (ボタ:橙) 付(左)	1本	1		
5	X-WF15-002R	CM用 プッシュボタン 【小】 (ボタ:橙) 付(右)	1本	1		
6	X-PA03-011	ヒッパ-付(橙)	1個	2		
7	X-WF36-007	CM-50/54用 リクライニング 支点付	1本	2		
8	X-WF38-006L	CM-50/54用 プッシュボタン 【大】 付(左)	1個	1		支点付
8	X-WF38-006R	CM-50/54用 プッシュボタン 【大】 付(右)	1個	1		支点付
9	X-PA03-011	ヒッパ-付(橙)	1個	2		◎と共通
10	X-PA01-006	φ22貫通ドリル	1本	2		
11	X-PA01-102	7分用中栓	1個	2		
12	X-PA05-029	プッシュボタン 【小】 用 注意シール	1枚	2		