



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WA72-001L	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート(左)	1本	1		
1	X-WA72-001R	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート(右)	1本	1		
1	X-WA72-011L	旧REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート(左)	1本	1		
1	X-WA72-011R	旧REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート(右)	1本	1		
2	X-PA02-003	樹脂アームサポート	1本	2		左右共通、別付
3	X-WA72-003L	REM-3/4/5/6用 樹脂側板(左)(別付)	1枚	1		
3	X-WA72-003R	REM-3/4/5/6用 樹脂側板(右)(別付)	1枚	1		
3	X-WA72-013L	旧REM-3/4/5/6用 アルミ側板(左)(別付)	1枚	1		
3	X-WA72-013R	旧REM-3/4/5/6用 アルミ側板(右)(別付)	1枚	1		
4	X-WA72-004	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ支点別付	1個	2		
5	X-PA03-010	スチールワッシャー(黒)	1個	2		
8	X-WA72-008L	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート完成(左)	1本	1		別付
8	X-WA72-008R	REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート完成(右)	1本	1		別付
8	X-WA72-018L	旧REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート完成(左)	1本	1		別付
8	X-WA72-018R	旧REM-3/4/5/6用 跳ね上げ式アームサポート完成(右)	1本	1		別付