



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WA93-001	REM-1000用 折畳みフレーム(Mサイズ)	1 個	1		
1	X-WA93-011	REM-1000用 折畳みフレーム(Lサイズ)	1 個	1		
2	X-WA93-002	REM-1000用 折畳みフレーム脚カバー(2本セット)	1 個	2		2個(片側)セット
3	X-WA93-003	REM-1000用 支柱(38-40幅)	1 本	2		
3	X-WA93-013	REM-1000用 支柱(40-42幅)	1 本	2		
4	X-WA93-004	REM-1000用 クイックパッド(2本・ひも付)	1 個	1		
5	X-WA93-005	REM-1000用 クイックパッド保護カバー	1 個	1		
6	X-WA93-006	REM-1000用 イクサスシフトセット	1 個	2		
7	X-PA03-001	φ22用 回転式スナップピン【e-Pin】(黒)	1 個	4		
8	X-WA93-008L	REM-1000用 イクサスシフト(左)	1 個	1		
8	X-WA93-008R	REM-1000用 イクサスシフト(右)	1 個	1		
9	X-WA93-009	REM-1000用 支柱位置固定部品セット	1 個	2		※付付
12	X-WA93-012	REM-1000用 折畳みフレーム 座張り調整脚付 (Mサイズ)	1 個	1		
12	X-WA93-022	REM-1000用 折畳みフレーム 座張り調整脚付 (Lサイズ)	1 個	1		