



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WF55-001L	FR-11R用 アームサポート(左)	1本	1		
1	X-WF55-001R	FR-11R用 アームサポート(右)	1本	1		
2	X-WF55-002L	FR-11R用 アームサポート(左)	1本	1		
2	X-WF55-002R	FR-11R用 アームサポート(右)	1本	1		
3	X-WF55-003L	FR-11R用 前方サポート(左)(別付)	1枚	1		
3	X-WF55-003R	FR-11R用 前方サポート(右)(別付)	1枚	1		
4	X-WF55-004L	FR-11R用 後方サポート(左)	1枚	1		
4	X-WF55-004R	FR-11R用 後方サポート(右)	1枚	1		
6	X-WH46-019	アームサポート高さ調整用ネジ【C】	1個	2		M4x20 別付
7	X-WF55-007	FR-11R用 肘掛用ブラケット	1個	4		上下共通
8	X-PA03-012	ローラー(黒)	1個	2		
9	X-PA01-101	6分用中柱	1個	4		前、後共通
10	X-WF55-010	FR-11R用 アームサポート用クッションリング	1本	2		
12	X-WF55-012L	FR-11R用 肘掛上下 ロックシール(左)	1本	1		
12	X-WF55-012R	FR-11R用 肘掛上下 ロックシール(右)	1本	1		
14	X-WF51-002L	FR-11R用 アームサポート(左)	1本	1		
14	X-WF51-002R	FR-11R用 アームサポート(右)	1本	1		