



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WG31-004L	フットレグサポーターセット(左) GRC B	1 個	1		
1	X-WG31-004R	フットレグサポーターセット(右) GRC B	1 個	1		
2	X-WG31-005L	レグフレームセット(左) GRC	1 個	1		
2	X-WG31-005R	レグフレームセット(右) GRC	1 個	1		
3	X-WC21-001L	NEXTフットサポーター固定部品セット(左)	1 個	1		
3	X-WC21-001R	NEXTフットサポーター固定部品セット(右)	1 個	1		
4	X-WC21-016	フットサポーター加圧クランプ押さえカバー	1 個	2		
5	X-WC21-010	NEXTクランプレバーロックノール	1 枚	2		
6	X-WG31-006	ロックカバーセット GRC	1 個	2		
7	X-WC23-004	NEXTスイッチ用 旋回支点セット	1 個	2		
8	X-WG31-007	ロック受けセット GRC	1 個	2		
9	X-WC23-006	NEXTスイッチ用 旋回支点受け(本体側)	1 個	2		
10	X-WG31-008L	ホースセット(左) GRC B	1 個	1		
10	X-WG31-008R	ホースセット(右) GRC B	1 個	1		
11	X-WG31-009	支点ホースセット GRC	1 個	2		
12	X-WG31-010	ヒューズばねセット GRC	1 個	2		
13	X-WG31-011L	フットサポーター板(左) GRC B	1 枚	1		
13	X-WG31-011R	フットサポーター板(右) GRC B	1 枚	1		
14	X-WH66-015	SRフットサポーター板固定部品セット	1 個	2		
15	X-WG31-012	止めねじ(2個セット) GRC	1 個	1		